



1. "A" = misura che si vuole ottenere;
2. Tenere conto che si perderanno 75mm per l'installazione: tagliare quindi il tubo dalla parte maschio, con una lama di acciaio, in modo da ottenere una lunghezza finale pari a "A"+75mm;



3. Connettere con operazione di battitura il giunto maschio del Codice 007 al giunto femmina del tubo intero come da disegno;



4. Battere il giunto tagliato nel codice 007;



5. La lunghezza finale è "A" comprensiva del giunto femmina (56mm).