


CONIX DUO– Elemente der Reichweite

Für Durchmesser bis zu 600 mm			
T600-H1-W-V2-L50040-G(75)			
T450-N1-D-V2-L50040-G(75)			
T160-P1-W-V2-L50040-O(00)			
MÜNDUNGSABSCHLÜSSE			
Jl 060:: Konische Mündungsabschluss	■	■	■
Jl 160: Mündungsabschluss	■	■	■
Jl 061: Wetterhaube (mit Abstandhalter)	■	■	■
Jl 062: Regenhaube	■	■	■
Jl 063: Mündung Venedig (mit Abstandhalter)	■	■	■
Jl 065: Lamellhut (mit Abstandhalter)	■	■	■
LÄNGENELEMENTE			
Jl/JH 091: Längenelement (944mm)	■	■	■
Jl/JH 093: Längenelement (444mm)	■	■	■
Jl/JH 194: Längenelement (194mm)	■	■	■
Jl/JH 095: Längenausgleichelement	■ ⁽¹⁾	■	
INSPEKTIONSELEMENTE			
Jl 072: Prüfoffnung mit deckel "T600-H1-W"	■	■	■
Jl 097: Längenelement mit Messöffnung	■	■	■
Jl N98: Prüfoffnung mit deckel "T450-N1-D"		■	
Jl P98: Prüfoffnung mit deckel "T160-P1-W"	■ ⁽¹⁾		
Jl N83: Grundsockel mit Kondensatablauf und inspektionsöffnung mit deckel T450 -N1-D		■	
Jl P83: Grundsockel mit Kondensatablauf und inspektionsöffnung mit deckel T160 -P1-W	■ ⁽¹⁾		
ANSCHLÜSSE			
Jl 066: T-Stück 80 mm (Muffe Mitico)	■ ⁽¹⁾		
Jl 166: T- Stück 80 mm (Steckmuffe Jl)	■ ⁽¹⁾		
Jl 067: T- Stück mit Verbrennungsluft (60/100 mm)	■ ⁽¹⁾		
Jl 070: Feuerungsanschluß 90°	■	■	■
Jl 170: Feuerungsanschluß 87°	■	■	■
Jl N71: Feuerungsanschluß 45°		■	
Jl P71: Feuerungsanschluß 45°	■		
BOGEN			
Jl/JH 179: Bogen 3°	■	■	■
Jl/JH 073: Bogen 15°	■	■	■
Jl/JH 074: Bogen 30°	■	■	■
Jl/JH 042: Bogen 42°	■	■	■
Jl/JH 075: Bogen 45°	■	■	■
SOCKELELEMENTE			
Jl/JH 077: Schale mit Kondesatablauf	■	■	■
Jl 180: Grundplatte mit Kondesatablauf	■	■	■
Jl 081: Verbindungsplatte Jl (Muffe) - Kl (Steckmuffe)	■	■	■
JH 082 V: Zwischenplatte	■	■	■
JH 082 O: Zwischenplatte	■	■	■
ANSCHLUSSELEMENTE			
Jl 025 : Reduzierstück auf 80mm (glatt)	■	■	■
Jl 026: Reduzierstück auf 100mm (glatt)	■	■	■
Jl/JH 029: Verbindungsstück Kl (F) - Jl (M)	■	■	■
Jl/JH 030: Verbindungsstück Jl (F) - Kl (M)	■	■	■
Jl/JH 096: Konisches Anschlussstück Di(Muffe)-Dr(Steckmuffe)	■	■	■
ZUBEHÖR			
Jl/JH 013: Element mit Kondesatablauf	■	■	■
Jl 019: Ausgleichöffnung	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
Jl 033/ JH 033: Deckel für Sammelkäle	■	■	■

CONIX DUO– Elemente der Reichweite

Für Durchmesser über 600 mm			
T600-P2-W-V2-L50040-G(75)			
T450-N1-D-V2-L50040-G(75)			
T160-P2-W-V2-L50040-O(00)			
MÜNDUNGSABSCHLÜSSE			
JH 060:: Konische Mündungsabschluss	■	■	■
LÄNGENELEMENTE			
Jl/JH 091: Längenelement (944mm)	■	■	■
Jl/JH 093: Längenelement (444mm)	■	■	■
Jl/JH 194: Längenelement (194mm)	■	■	■
Jl/JH 095: Längenausgleichelement	■ ⁽¹⁾	■	
INSPEKTIONSELEMENTE			
Jl 072: Prüföffnung mit deckel "T600-H1-W"	■	■	■
Jl/JH 097: Längenelement mit Messöffnung	■	■	■
Jl/JH N98: Prüföffnung mit deckel "T450-N1-D"		■	
Jl/JH P98: Prüföffnung mit deckel "T160-P1-W"	■ ⁽¹⁾		
ANSCHLÜSSE			
Jl/JH 070: Feuerungsanschluß 90°	■	■	■
Jl/JH 170: Feuerungsanschluß 87°	■	■	■
Jl N71: Feuerungsanschluß 45°		■	
Jl P71: Feuerungsanschluß 45°	■		
BOGEN			
Jl/JH 179: Bogen 3°	■	■	■
Jl/JH 073: Bogen 15°	■	■	■
Jl/JH 074: Bogen 30°	■	■	■
Jl/JH 042: Bogen 42°	■	■	■
Jl/JH 075: Bogen 45°	■	■	■
SOCKELELEMENTE			
Jl 077: Schale mit Kondesatablauf	■	■	■
Jl 180: Grundplatte mit Kondesatablauf	■	■	■
JH 082 V: Zwischenplatte	■	■	■
JH 082 O: Zwischenplatte	■	■	■
ANSCHLUSSELEMENTE			
JH 029: Verbindungsstück KI (Muffe) - Jl (Steckmuffe)	■	■	■
JH 030: Verbindungsstück Jl (Muffe) - KI (Steckmuffe)	■	■	■
JH 096: Konisches Anschlussstück Di(Muffe)-Dr(Steckmuffe)	■	■	■
ZUBEHÖR			
Jl 013: Element mit Kondesatablauf	■	■	■
Jl 019: Ausgleichsöffnung	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
Jl 033/ JH 033: Deckel für Sammelkäle	■	■	■
JH 090: Adapter Jl→JH	■	■	■
JH 086: Schalldämpfer	■	■	■
JH 085: Axial Kompensator	■	■	■



Für Ø>350 müssen die Rauchgas- und Anschlusskanäle in WJH-Ausführung hergestellt werden, siehe Technik-Katalog und Montageanleitung.